

## Garantie

La garantie de l'enceinte est d'un (1) an, à compter de la date d'achat. La garantie couvre les défauts résultant du processus de fabrication et des matériaux, mais pas les dommages résultant d'une mauvaise utilisation du produit. L'erreur la plus fréquente causée par une mauvaise utilisation est liée à l'endommagement des unités large bande par un niveau audio trop élevé.

Dans la mesure où le son de l'enceinte est déformé, cela peut être le signe d'un niveau sonore excessif. Dans ce cas, le volume doit être baissé immédiatement. La garantie ne compense pas les dommages causés par des niveaux audio trop élevés.

L'ouverture ou le retrait des éléments de l'enceinte, du panneau de connexion ou de toute autre pièce rendra la garantie caduque.

## Caractéristiques techniques

Principe de fonctionnement	Bass reflex unidirectionnel actif
haut-parleurs	2 x 2,25" large bande, guide d'ondes CSR
Matériau du boîtier	Formi UPM
Amplificateur	Classe D, 15W
Raccordements	Stéréo 3,5 mm, entrée RCA, sortie RCA LINK out Bluetooth 4.0
Tension de service	12-15V DC, batterie en option
Réponse en fréquence	90-20 000 Hz, -6dB
Dimensions mm (H x L x P)	168 x 110 x 140
Poids	1,0 kg

### **aurelia loudspeakers**

p. +358-44-5303935

[info@aurelia.fi](mailto:info@aurelia.fi)

[www.aurelia.fi](http://www.aurelia.fi)

aurelia is a registered trademark, owned by ASL Technosystems OY.

Aurelia est distribué en France par ConceptAs  
[www.conceptas.fr](http://www.conceptas.fr) - [contact@conceptas.fr](mailto:contact@conceptas.fr)

aurelia
miniara

## Manuel de l'utilisateur

# Guide de l'utilisateur Aurelia Miniara

## Configuration et connexion de l'enceinte à la source d'entrée

Le paquet comprend les articles suivants : 1 enceinte Miniara, 1 adaptateur secteur, 1 câble stéréo 3,5 mm, 1 fiche à tube reflex et manuel d'utilisation.

Connectez d'abord le bloc d'alimentation au connecteur d'alimentation de la Miniara. S'il s'agit d'une version batterie (option), la batterie Miniara se recharge. La LED d'alimentation de la Miniara est à double fonction. Lors de la charge, la batterie s'allume en rouge jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée et que la LED s'éteigne. Pendant l'utilisation, la LED s'allume en bleu lorsque l'enceinte est utilisée avec la batterie ou la source d'alimentation.

Il est recommandé d'utiliser la fiche à tube reflex pour des basses puissantes. Il est également recommandé de brancher le tube évent lorsque vous utilisez Miniara avec le subwoofer.

## Modes de fonctionnement et modes de commutation de la Miniara

### 1. Bluetooth OFF

La Miniara est utilisée comme enceinte active standard, le signal d'entrée étant connecté soit à la prise RCA soit à la prise jack 3,5 mm. La connexion Bluetooth de l'enceinte est désactivée.



Vous pouvez connecter le câble RCA à une autre Miniara ou, si nécessaire, à un subwoofer externe, depuis la prise LINK OUT.

### 2. Bluetooth SPLIT

Deux Miniara sont connectées pour reproduire le signal Bluetooth en stéréo. Dans ce cas, la première Miniara joue le canal droit (D) et la deuxième le canal gauche (G). L'enceinte droite est réglée sur le mode Bluetooth SPLIT et l'enceinte gauche sur le mode Bluetooth OFF. Les enceintes sont connectées entre elles par le câble RCA comme indiqué sur l'illustration.



La prise LINK OUT du haut-parleur gauche peut être utilisée pour connecter un câble RCA à un subwoofer supplémentaire, si nécessaire.

### 3. Bluetooth MONO

Le Miniara joue à la fois le canal droit (D) et le canal gauche (G) et les combine en un monosignal.



Vous pouvez connecter le câble RCA à l'autre Miniara ou, si nécessaire, à un subwoofer externe depuis la prise LINK OUT.